


Teqclean

Teqton gulve skal, som alle industrielle belægninger og gulve, plejes.

Plejebehov

Der er tale om tre faser, som alle har til formål at forbedre holdbarheden, forebygge tilsmudsning, optimere støvbinding, samt sikre at gulvet fremstår præsentabelt:

- 1) Imprægnering... Udføres for at gøre gulvet smudsafvisende og støvbindende
- 2) Daglig vedligehold... For at fjerne tilsmudsning og i videst mulige omfang sikre fortsat smudsafvisning og støvbinding
- 3) Grundrengøring... Når vedvarende belastning gør det påkrævet..

Teqclean anvendes både til grundimprægnering og til periodisk rengøring og vedligeholdelse af teqton gulve.

Step 1 – Imprægnering af nyt gulv

Teqton gulvet støvsuges grundigt, da overfladen skal være støvfri, inden imprægnering påbegyndes.

Gulvet vaskes herefter med en blanding af 4 dl Teqclean til 10 liter vand.

Gulvvaskevandet efterlades som en vandfilm, der tørrer op. Dette gøres bedst med en kombinationsmaskine/gulvvaske-maskine, som kan udlægge blandingen jævnt på hele gulvet. Efter minimum en halv time kan overskydende vaskevand opsuges med maskinen.

For at mætte gulvet, gentages ovenstående 2-3 gange. Herefter er gulvet klar til daglig brug og rengøring.

Step 2 – Daglig rengøring

Daglig rengøring sker med blanding af ½ - 1 dl Teqclean til 10 liter vand.

Gulvvaske foretages bedst med en kombinationsmaskine/gulvvaske-maskine med en hård nylonbørste.

Step 3 – Grundrengøring

Efter behov – foretages en grundrengøring af teqton gulv-overfladen. Dette gøres for at fjerne overflødig/ophobet plejefilm.

Gulvet vaskes med 5 dl Teqclean til 10 liter vand.

Grundrengøringen foretages bedst med maskine med hård nylonbørste. Umiddelbart efter grundrengøringen, overvaskes gulvet med rent vand. Herefter er gulvet klart til fortsat daglig rengøring.

Doserings anvisninger:

Imprægnering:	4 dl Teqclean til 10 liter vand
Daglig rengøring:	½ dl Teqclean til 10 liter vand
Grundrengøring:	5 dl Teqclean til 10 liter vand

Vigtigt:

Hvis gulvet har været taget i brug før imprægnering, skal gulvet grundrengøres først, således at alt gammelt snavs og sæberester er fjernet fra overfladen, og derefter imprægneres.